

コンテナをセットしておけば製品を規定数で受取り自動でコンテナの組立、交換を行う事が可能です。箱の交換回数が減る事で作業者の余計な作業が減り、作業効率がUPします。



エア設備が不要  
コンセント一つで動作可能

モード切り替えにより畳んだ箱から組立てた箱のどちらも交換可能です。


①組立交換モード



②箱交換モード



コンベアを接続することで大量の箱払出し数が可能です。装置はキャスターがあり移動が可能です。



対応可能コンテナ



40Lタイプ  
530(L)×366(W)×272(H)  
その他サイズも対応可能です。

**装置仕様**

電源	AC100V
消費電力	最大50W
装置寸法	1100mm(L)×730mm(W)×1650(H)
コンテナ収納数	折り畳み状態 6箱      展開状態 3箱
コンテナ交換時間	最短で30秒～
運転モード	① 組立交換モード      ② 箱交換モード      どちらか選択
その他	数量カウンター機能(設定数にて箱交換を行います)
オプション	払出し用コンベア(各種長さ)、運転モード切替えタイプ(2モード)

※その他の仕様変更、箱収納数変更等ご注文に合わせた形に変更は可能です。

**株式会社アコーデックス**

〒399-2602  
長野県飯田市松尾明7671-2  
TEL 0265-52-1488  
FAX0265-23-8881  
E-mail:acodeks@beach.ne.jp

閲覧用動画URL  
<http://youtu.be/Oddf8nK9Ytl>